

Диагностические коды неисправностей Toyota-OBD1

Код	Расшифровка
11	Кратковременное прерывание подачи питания на ЭБУ.
12	Датчик положения коленчатого/распределительного вала
13	Датчик положения коленчатого вала
14,15	Система зажигания
16	Отсутствует сигнал управления АКП от ЭБУ
18	Система изменения фаз газораспределения
19	Датчик положения педали акселератора
21	Датчик кислорода
22	Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
23, 24	Сигнал датчика температуры воздуха на впуске
25	Соотношение воздух-топливо, бедная смесь
26	Соотношение воздух-топливо, богатая смесь
27	Сигнал вспомогательного датчика кислорода
28	Датчик состава смеси
31	Датчик расхода воздуха / Датчик абсолютного давления
32	Сигнал расходомера воздуха или цепь датчика вакуума
33	Регулятор оборотов холостого хода
34	Давление турбокомпрессора
35	Ошибка сигнала датчика компенсации высоты
36	Обрыв или замыкание датчика CPS (датчик давления в камере сгорания)
37,38	Управление трансмиссией
39	Система изменения фаз газораспределения

41	Датчик положения дроссельной заслонки / Привод ETCS
42	Сигнал датчика скорости автомобиля
43	Нет сигнала стартера на ЭБУ
47	Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
51	Сигнал холостого хода от датчика положения дроссельной заслонки
52	Сигнал датчика детонации
53	Сигнал датчика детонации №2
54	Сигнал ECM интеркулера
71	Система ECV
72	Сигнал соленоида отсечки топлива
77	Управление трансмиссией
78	Сигнал управления топливным насосом
89	Привод дроссельной заслонки / Система MCT
91	Управление составом смеси - низкая температура
92	Форсунка холодного пуска
93	Множественные пропуски воспламенения
94	Каталитический нейтрализатор / Система EMAP
96	Система изменения геометрии впуска
97	Драйвер форсунок / Выключатель запрещения запуска
98	Датчик разрежения в контуре вакуумного усилителя
99	Иммобилайзер

- Постоянное мигание индикатора - нет ошибок
- Кол-во длинных вспышек - цифра в разряде десятков
- Кол-во коротких вспышек - цифра в разряде единиц