Инструкция по установке сканера MMC-Reader

Для того, чтобы следовать данной инструкции, скачайте актуальную версию сканера **MMC-Reader** с сайта mmc-reader.ru и приступайте к ее установке.

Перед установкой 3.4.46.923 ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Если вы принимаете условия соглашения, нажмите кнопку Принимаю.	
MMC-Reader	
Лицензионное соглашение (EULA) на использование и распространение программы	III
 Всеми авторскими правами на программное обеспечение "MMC-Reader (его версия для Windows) эксклюзивно обладают авторы программы: Евгений Федоренко и Виталий Черняков. 	
2. Вы можете неограниченно долго использовать эту программу после	
 Предусмотрен один тип лицензии на использование MMC-Reader: а. Однопользовательская лицензия. Пользователь приобретает ОЛИН ключ защиты для использования MMC-Reader. Лицензия. 	-

Рис.1

Установка компонентов	
Выберите компоненты программы для установки:	Программые файлы
Гребуется на диске: 53.4 Мбайт	

Рис.2





Детали	·	

Рис.4

Установка ключа защиты

Подключаем к компьютеру ключ защиты и устанавливаем соответствующий драйвер через меню пуск:

Пуск => Все программы => MMC-Reader => Ключ защиты => Установка



Либо через каталог драйвера, который по умолчанию расположен:

Windows XP, Windows 7,8.1,10 (32 бит)

c:\Program Files\MMC-Reader\Drivers\SenseLock\

Windows 7,8.1,10 (64 бит)

c:\Program Files (x86)\MMC-Reader\Drivers\SenseLock\

Файл установщика: InstWiz3.exe

Driver installation wizard (WHQL Certified)	
5	Welcome to driver install wizard
	The wizard will guide you through installation of Senselock drivers Name: Elite Series device driver Driver Date: 03/04/2014 Driver Version: 3.1.0.0
KA	Attention: For Windows NT/2000/2003/2008/XP/Vista/7/8 please make sure that you have administrator privilege For Windows 2008/Vista/7/8 please right click on this program and choose "Run As Administrator"
	Please select "Next" to continue.
	<back next=""> Cancel</back>

Далее все настройки по умолчанию. Перегрузка не требуется.

Подключение адаптера

Подключаем адаптер ММС K-Line исп.2а, 3а к компьютеру.

Если есть активное подключение к интернету, то можно немного подождать, пока система автоматически произведет установку драйверов из сетевого хранилища Microsoft.

Если сетевое подключение к Интернету отсутствует, производим установку драйверов из папки:

- 32-битные системы: c:\Program Files\MMC-Reader\Drivers\
- 64-битные системы: c:\Program Files (x86)\MMC-Reader\Drivers\

Выбираем пакет установщика в зависимости от типа системы:

- 2.06.00 Windows 2000
- 2.08.24 Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008

• 2.12.28 - Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2

Для старых версий адаптеров используем папку:

c:\Program Files (x86)\MMC-Reader\Drivers\D2XX\ В ней расположена кастомизированная версия драйвера адаптера 2.10 для работы в тестовом режиме для Windows XP, 7, 8.1, 10

После завершения, убеждаемся, что установка была выполнена корректно. Для этого открываем диспетчер устройств, далее ветвь **Порты (СОМ и LPT)**, в ней ищем устройство **USB Serial port**



Рис.6

В данном случаем, как показано на рис.6, установка драйвера была выполнена успешно и порту адаптера был назначен номер 53.

Далее можно приступать к запуску сканера, он автоматически определит порт адаптера и будет готов к работе уже при первом запуске.